


QUICK START GUIDE



1 – Einbau

- dguard® bei einem Händler einbauen lassen oder selbst einbauen (Anleitung unter dguard.com/start)

2 – App vorbereiten

- App aus dem App- oder Play-Store laden
- Account anlegen (E-Mail-Adresse und Passwort festlegen; E-Mail-Adresse durch Link bestätigen)

3 – Neues Fahrzeug anlegen

- QR-Code scannen oder ICC ID und Seriennummer eingeben (siehe Sticker)

4 – Persönliche Daten erfassen

- Persönliche Daten prüfen bzw. neu eingeben


5 – Fahrzeugdaten erfassen

- Fahrzeugdaten (FIN, Fzg.-Art, Kraftstoffart) eingeben; diese befinden sich im Fahrzeugschein und auf dem Motorrad (siehe Anleitung des Fahrzeugs)

6 – Inbetriebnahme abschließen

- Auf „weiter geht's“ klicken, die Daten werden gespeichert und eine Push-Nachricht erscheint, sobald die SIM aktiviert ist
- Zündung anschalten, eine Push-Nachricht über die erfolgreiche Inbetriebnahme erscheint; achte auf Empfang

7 – dguard® ist nun betriebsbereit



Eingesetzte Funkfrequenzen | Radio frequencies used

Frequenzband I | Frequency band I

1: UL 1710 MHz – 1785 MHz 2: UL 880 MHz – 915 MHz
DL 1805 MHz – 1880 MHz DL 925 MHz – 960 MHz

Maximale Sendeleistung | Maximum transmission power

1: 1 W/30 dBm 2: 2 W/33 dBm

Frequenzband II | Frequency band II

2400 MHz – 2483 MHz

Maximale Sendeleistung | Maximum transmission power

2.8 mW/4.4 dBm e.i.r.p.

Vereinfachte EU-Konformitätserklärung

Hiermit erklärt die digades GmbH, dass der Funkanlagentyp dguard® der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: dguard.com/conformity

Simplified Declarations of Conformity

digades GmbH hereby declares that the dguard® radio equipment type complies with the Directive 2014/53/EU and the Radio Equipment Regulations 2017 of the United Kingdom. The complete text of the declarations of conformity is available at the following web address: dguard.com/conformity



1 – Installation

- have dguard® installed by your dealer or install it yourself (instruction at dguard.com/start)

2 – Prepare app

- download app from the App- or Play-Store
- create account (set e-mail address and password; confirm e-mail address with link)

3 – Create new vehicle

- scan QR code or enter ICC ID and serial number (SN) (see sticker)

4 – Enter personal data

- check or re-enter personal data

5 – Capture vehicle data

- enter vehicle data (VIN, vehicle type, fuel type); they are located in the vehicle registration document and on the motorcycle (see vehicle manual)

6 – Complete installation

- click on „go ahead“, the data is saved and a push notification appears as soon as the SIM is activated
- switch on the ignition, a push notification about the successful installation appears; pay attention to mobile reception

7 – dguard® is now ready to use